marantz remotes

MARANTZ RC-82PM

Original		Replacement	
PHONO	Phono	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
1—AUX—2	AUX 1	VIDEO 4	4
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7
TAPE 1	Tape 1	TV 1	1
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	DVD 2	2
TAPE 3	Tape 3	TAPE 5	5
PROCESSOR	Processor	LIST SMART	Smart / List
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-

Original	Replacement

https://marantzremotes.com/