marantz remotes

MARANTZ RC-62PM

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
PHONO	Phono	DVD 2	2
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
1—AU	AUX 1	VIDEO 4	4
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7
TAPE	Tape	TAPE 5	5
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
DCC	DCC	TV 1	1
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Replacement

https://marantzremotes.com/